

CARNIVAL 하이루프

취급설명서

※ 운전하시기 전에 반드시 본 취급설명서와 기본차 취급설명서를 함께 읽어 숙지하시기 바랍니다.



The Power to Surprise



The Power to Surprise

기아 가족이 되신 것을 진심으로 환영합니다.

운전하시기 전에 반드시 본 취급설명서와 기본차 취급설명서를 읽고 숙지 바랍니다.

- 본 차량은 카니발 차량에 하이루프를 적용하여 공간감을 향상시킨 카니발 하이루프 모델입니다.
- 차량을 타인에게 양도할 경우 본 책자를 차량과 함께 양도하시기 바랍니다.
- 하이루프 부분에 대한 문의 사항이 있을 경우에는 본 취급설명서의 '참고사항'에 기재된 연락처로 문의해 주십시오.

차량제원

항 목			9인승
전 장(mm)			5,115
전 폭(mm)			1,985
전 고(mm)			2,040
윤 거 (mm)	전	235/55 R19	1,735
	후	235/55 R19	1,742
축 거(mm)			3,060

* 샤크안테나 포함 전고는 2,095mm로 높이제한구역 등을 통과 시 주의하여 주십시오.

내·외관도 및 각부 명칭

▶ 외관도



▶ 내관도



* 본 이미지는 실제 차량과 다를 수 있습니다.

운전 취급상의 주의사항 및 위험방지

■ 높이 제한 구역 및 과속 방지턱, 언덕길 주행 시 주의

 주의		<ul style="list-style-type: none"> • 전고가 2,040mm로 카니발 일반 차량보다 약 300mm 정도 높아 높이 제한 구역 등을 통과 시 하이루프 파손의 우려가 있으니 주의해 주십시오.
---	---	--

* 본 도안은 실제 차량과 다를 수 있습니다.

* 샤크안테나 포함 전고는 2,095mm로 높이제한구역 등을 통과 시 주의하여 주십시오.

■ 각 항목들은 하이루프 차량을 취급함에 있어서 필히 준수해야 하는 사항이므로 반드시 지켜주십시오.

본 카니발 하이루프 차량의 충분한 성능 발휘 및 안전함 사용 가능 여부는 본 차량의 운전 및 점검·정비 상태에 따라서 결정되고 있습니다. 카니발 하이루프 차량을 사용하기 전에 취급설명서를 반드시 읽어 주시고, 취급설명서의 내용을 확실하게 이해한 후에 차량의 조작 및 점검·정비를 하십시오.

■ 작업 전 점검 및 정비의 생활화

잘못된 점검·정비는 차량의 수명 단축과 사고발생의 원인이 됩니다. 기재된 점검·정비 방법이 어렵고 이해되지 않거나 전문지식이 필요한 사항인 경우 꼭 지정 정비 사업소 또는 정비 협력공장에 의뢰하여 주시고, 각종 사고와 차량의 고장을 미연에 방지하기 위하여 별도의 정비표에 의거 정기 일상 점검·정비를 생활화하십시오.



경고

점검작업은 반드시 공차 상태로 평탄한 장소에 안전봉, 타이어 고임목등을 설치 한 후 작업하십시오.

* 본 이미지는 실제 차량과 다를 수 있습니다.



경고

하이루프 위에 오르는 것은 대단히 위험합니다. 미끄러져 낙상하게 될 경우 인명 사고가 발생할 수 있으며, 차량의 손상 원인이 되므로 절대 금하여 주십시오.

점검 및 정비

■ 점검 및 정비

- 자동차는 시간의 경과와 사용 정도에 따라 그 성능이 떨어집니다. 당사에서 추천하는 점검 항목에 따라 점검하여 차량의 수명 연장 및 사용 중의 사고를 미연에 방지하여 주십시오.
- 점검 정비를 할 때에는 반드시 당사 순정 부품을 사용하시고 장비 및 교환 작업은 지정 정비사업소 또는 정비협력공장에 의뢰하여 주십시오. 순정부품을 사용하지 않거나 지정된 정비 공장이 아닌 곳에서 점검 정비하여 발생하는 고장 및 사고는 보증 수리 기간이라도 보증 수리를 받을 수 없으니 이점 유념하여 주십시오.
- 기본 차량 부분은 기본 차량 취급설명서를 참조하여 주십시오.
- 점검 정비 시에는 세심한 주의를 기울여 안전사고가 일어나지 않도록 주의하여 주십시오.

■ 정비 취급 시 주의사항

경고

- 바퀴 고임목을 필히 설치하여 주십시오. 특히 세차, 점검 및 경정비의 경우에는 반드시 설치하시고 안전한지 확인하신 후에 실시하십시오.
- 평탄하고 안전한 장소에서 주차 브레이크를 필히 작동시키고, 타이어에는 바퀴 고임목을 설치하여 확실히 고정된 것을 확인한 후에 작업을 실시하여 주십시오.
- 정비 및 점검은 반드시 탑승인원이 없는 공차 상태에서 하십시오. 인원이 탑승한 상태에서는 정비 및 점검을 하지 마십시오. 대단히 위험합니다.

점검 및 정비

■ 일상점검

- 일상점검은 자동차를 직접 운행하는 운전자가 매일 차량을 운행하기 전에 행하는 점검으로 안전운행을 하기 위한 점검입니다. 반드시 일상점검을 실시하여 주십시오.

점검항목	점검내용
차량의 타이어를 보면서	- 터진 타이어는 없는가?
차량의 앞과 옆, 뒤에서	- 각 램프는 정상인가? - 각 도어는 확실히 닫혀 있으며 작동은 잘 되는가? - 하이루프는 이상이 없는가?

■ 정기 점검표

점검 정비 항목	정기 점검				비고
	매 3개월	매 6개월	매 12개월	매 24개월	
하이루프 접합부 유격여부				●	지정 정비 사업소 입고 후 조치

■ 고장 및 조치

- 고장은 조기에 발견하여 즉시 조치하는 것이 가장 좋은 방법입니다. 일상점검 및 정기점검을 실시하여 주십시오.



경고

- 점검, 정비할 때는 반드시 세심한 주의를 기울여 안전사고가 일어나지 않도록 하십시오.
- 전일 운전 시 이상이 있던 부분은 정상적으로 정비 후 운행하여 안전사고를 방지하십시오.

참고사항

■ A/S 관련 사항

- 당사 차량을 구입하여 주셔서 대단히 감사합니다.
- 사용 시 A/S 조치, 제품불량은 하기 연락처로 문의하여 주시면 정성껏 상담 후 조치하여 드리겠습니다.

■ 카니발 하이루프 전용 A/S 접수처

구분	A/S 연락망	전화
(주)케이씨모터스	전지역	1544-3227

■ 카니발 하이루프 전용 A/S 센터

- 기아자동차 직영 서비스 센터 전체 (19개소)
- 기아자동차 주요 서비스 협력사 (오토큐, 62개소)